

Armoires grande capacité pour produits inflammables certifiées EN14470-1 / 90 minutes et EN14727

► certifiées EN14470-1 / 90 min

Construction

- **double parois en acier électro-galvanisé**, peinture époxy résistante aux acides
- isolant ignifugé résistant à +800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau qui refroidissent l'intérieur de l'armoire
- **intérieur recouvert de peinture époxy résistante aux acides**
- étagères en acier inox ou en acier recouvert époxy, réglables en hauteur
- bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy, position réglable, livré avec caillebotis
- couleur grise (**jaune** sur demande)

Sécurité

- thermofusible pour la fermeture automatique des portes en cas d'élévation de la température au-dessus de +47°C
- serrure de sécurité avec 1 clé
- **jointes spéciaux à effet dilatant** en cas d'incendie : isolation parfaite de l'intérieur de l'armoire
- **gonds de porte anti-étincelles**
- dispositif de mise à la terre
- pictogrammes normalisés

Ventilation

- **2 clapets d'aération automatiques** : 1 sur le toit et 1 au bas de l'armoire permettent l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de +70°C
- raccord Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire
- **LMD492 - ventilation avec extraction des vapeurs vers l'extérieur** du local, dim. 290 x p290 x h270 mm, gaine et filtre en option
- **LMD483 - ventilation ATEX (anti-explosion) avec extraction des vapeurs vers l'extérieur** du local, capacité d'aspiration 200 m³/h, dim. : 270 x p260 x h430 mm, gaine et filtre en option
- **LMD491 - ventilation à recyclage d'air filtré, sans alarme**
LMD490 - ventilation à recyclage d'air filtré, avec alarme, conforme à la norme NFX15211 : sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), le module, livré sans filtre, est à compléter par un filtre au charbon actif, dim. module : 550 x p500 x h200 mm



1

largeur 900 mm

Armoires grande capacité		Armoire 1 porte
capacité		jusqu'à 160 bouteilles de 1 litre
dimensions externes		895 x p600 x h1950 mm
dimensions internes / poids		795 x 466 x h1540 mm / 275 kg
étagères		3 étagères
Armoire grande capacité avec 3 étagères acier peint époxy	ouverture à droite	CCF1010
	ouverture à gauche	CCF1011 1
Armoire grande capacité avec 3 étagères inox	ouverture à droite	CCF1015
	ouverture à gauche	CCF1016
ventilation pour rejet extérieur		
module de ventilation standard sans filtre, rejet extérieur		LMD492 2
module de ventilation ATEX sans filtre, rejet extérieur		LMD483
gaine souple pour rejet extérieur Ø 100 mm		AC510
filtre pour LMD492 et LMD483		LMD382
ventilation-filtration à recyclage d'air filtré		
module ventilation-filtration NFX15211 sans filtre, avec alarme		LMD490 3
module ventilation-filtration sans filtre, sans alarme		LMD491
filtre pour solvants		LMD904
préfiltre anti-poussière		LMD901



2



3