

Appareil de mesure de teneur en CO₂ de l'air

• Dioxyde de carbone

- Température
- Humidité de l'air



- conforme au Décret 2014-12
- capteur de CO₂ infrarouge non dispersif
- graphique sur 24 heures par tranche de 3 h
- icônes de zone de confort sur 24 heures
- seuils d'alarmes réglables
- alarmes visuelles : la couleur de fond d'écran varie selon la teneur en CO₂ (vert, orange, rouge)
- horloge 12/24h
- étalonnage usine, certificat d'étalonnage sur demande
- à poser et fixation murale

CO ₂	
teneur en CO ₂ / exact.	0 à 9 999 ppm / ±7% ou ±100 ppm < 3000 ppm
température / exact.	0 à +50,0 °C / ±1°C
humidité / exact.	0,1 à 95 % HR / ±3% HR
dim (lpxph)	105 x 33 x 56 mm
poids	85 g
alimentation	micro-USB 5 VDC - 300 mA, livré avec câble 1,5 m.
Appareil mesure CO ₂	CO2120
Adaptateur secteur	CO2121

Enregistreur de teneur en CO₂ de l'air

• Dioxyde de carbone

- Température
- Humidité de l'air



- conforme au Décret n°2015-1926 du 30 décembre 2015 - art. 8 modifiant le Décret 2014-12 c
- capteur de CO₂ infrarouge non dispersif
- grand affichage avec graphique et LEDs indicatives du niveau de CO₂
- alarme visuelle et sonore, seuils réglables
- enregistrement directement au format .csv sur une carte microSD (livrée) pour le transfert direct des données sur PC
- graphique par tranches (1 mn, 1 heure, 1 semaine)
- valeurs historiques (minute, heure, jour, semaine)
- indication niveau de confort réglable
- fonction maxi-mini
- étalonnage manuel selon les conditions atmosphériques extérieures, certificat d'étalonnage sur demande
- correction d'altitude
- horloge 12/24h
- à poser et fixation murale

CO ₂	
teneur en CO ₂ / exact.	0 à 5 000 ppm / ±5%
température / exact.	0 à +50,0 °C / ±1°C
humidité / exact.	55 à 95 % HR / ±3% HR
mémoire	> 1 million de valeurs échantillonnage réglable 5 à 600 sec.
dim (lpxph)	120 x 33 x 66 mm
poids	103 g
alimentation	micro-USB 5 VDC - 300 mA, livré avec câble 1,5 m. et adaptateur
Appareil mesure CO ₂	CO2130

Appareil de mesure de teneur en CO₂ de l'air

• Dioxyde de carbone

- Température



- conforme au Décret 2014-12
- capteur de CO₂ infrarouge non dispersif
- mesure de données 24h/24, toutes les 30 minutes
- relevés horodatés
- alarme visuelle et sonore, seuils réglables
- temps de préchauffage : 15 minutes initial, <60 secondes à +22°C
- étalonnage manuel selon les conditions atmosphériques
- compensation d'altitude réglable
- certificat d'étalonnage sur demande
- fonction maxi-mini
- à poser et fixation murale

CO ₂	
teneur en CO ₂ / exact.	0 à 3 000 ppm / ±5% ou ±50 ppm
température / exact.	0 à +50,0 °C / ±1°C
dim (lpxph)	165 x 55 x 81 mm
poids	183 g
alimentation	4 piles AA (autonomie 80h.), adaptateur secteur
Appareil mesure CO ₂	CO2140